

CAMA FASTBOX BOX ARTICULADO

Camas e Colchões 
SonoBlue®



Olá!


Você acaba de adquirir um produto desenvolvido especialmente para quem procura qualidade e praticidade.

IMPORTANTE: leia com atenção antes de iniciar o processo de montagem e guarde para eventuais consultas.



ACESSE E
CONFIRA O VÍDEO
DE MONTAGEM!

COMPONENTES



MONTAGEM

a) Aparafusar os pés de madeira (Figura 4) nas buchas metálicas da estrutura (Figura 1), nesta etapa não devemos fixar os pés até o final (ver detalhe da etapa 'f');




b1) Realizar a abertura da cama articulada;




b2) Realizar a abertura da cama articulada;




c) Encaixar as peças tipo mão francesa nos pinos metálicos existentes;



d) Encaixar a travessa central (Figura 2) e as travessas simples (Figura 3) na estrutura articulada (Figura 1);



e) Colocar as duas partes do estrado (Figura 7) sobre a estrutura articulada e travessas, com a faixa de tecido voltada para baixo. Encaixar os estrados trava (Figura 6) no espaço central.



f) Revestir a estrutura com a capa de tecido (Figura 5), fixando-a através do velcro existente. Detalhe 1: inserir o tecido no espaço entre os pés e a estrutura e parafusar os pés até o final. **IMPORTANTE:** Realizar a fixação dos pés até que fiquem firmes e nivelá-los antes do uso.



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

GARANTIA		SUPORTE	
Tecido	Estrutura de Madeira e Componentes	Até 140,00 kg por Pessoa	
3 meses	12 meses	Solteiro: 88x188/96x203 1 Pessoa	Casal: 138x188/158x198/192x203 2 Pessoas

- 1 - O montador deve ler atentamente os passos e ilustrações deste manual antes de iniciar o processo.
- 2 - O produto pode ser montado por 01 pessoa, não é necessária a utilização de ferramentas.
- 3 - Realizar a montagem da cama sobre piso limpo e plano, evitar batida ou contato com objetos.
- 4 - O pés devem ser rosqueados até ficarem firmes, é necessário nivelar o produto através de suas sapatas para seu perfeito funcionamento.
- 5 - Cuidado ao movimentar sua cama, evite arrastá-la, existe a possibilidade das sapatas ficarem presas no rejunte ou desnível do piso, o esforço causado pode comprometer a fixação dos pés.
- 6 - Nunca dispor carga pontual no produto, como ficar de pé ou pular.
- 7 - Para limpeza do tecido utilizar pano liso, macio e seco.

GARANTIA

- 1 - A garantia do produto tem início na data de emissão da Nota Fiscal para o consumidor final.
- 2 - Para assegurar a garantia, inspecione cuidadosamente todas as partes e componentes da sua cama antes da montagem.
- 3 - Não consideramos motivo de troca:
 - a) defeitos provocados por erro de montagem;
 - b) utilização de outros componentes ou acessórios diferentes dos indicados em nosso manual de montagem;
 - c) danos por produtos químicos (acetona, álcool, tintas, pastosos, etc);
 - d) danos por fontes de calor (ferro de passar, secador de cabelo, cigarro, etc);
 - e) uso impróprio ou negligência de uso (pisar ou pular sobre os produtos e armazenamento e utilização em local inadequado);
 - f) cama utilizada em piso desnivelado;
 - g) tecido desbotado devido ao processo de oxidação causado pela luz.

A não concordância com os termos contidos deverá ser manifestada no prazo de 24 horas a partir da entrega do produto. Caso contrário, prevalecerá a concordância integral com este manual.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Dúvidas, informações, sugestões e reclamações sobre nossas linhas de produtos:

- E-mail: sac@sonoblue.com.br

- Telefone: (15) 3542-4731 - de segunda-feira a sexta-feira das 8:00 h às 17:00 h

IMPORTANTE: para acionar a garantia ou solicitar atendimento técnico é necessária a apresentação da Nota Fiscal do Produto. O envio de fotos ou vídeos facilitam a análise e tornam o processo mais rápido.